








## Equipo de videoconferencia Cisco C-40

1. Verificar que splitter 1 y 2 estén encendidos.
2. Encender cañones y pizarra de ser necesario. El cañón de la izquierda depende del cañón de la derecha, si no encendemos el derecho no vamos a poder observar en el izquierdo ( izquierda y derecha desde el punto de vista del alumno ).
3. Encender TV con control.
4. Encender Equipo de VC, el switch de encendido está en la parte posterior izquierda.

### Uso del control del equipo de VC:

- Presionando el botón  nos despliega el siguiente menú:
  - Llamar ▶
  - Presentación ▶
  - Control de cámara
  - Opciones ▶
- Para navegar por el menú, utilizamos las flechas .
- Con la flecha ▶ se nos despliegan las opciones de cada menú, con la flecha ◀ lo ocultamos
- Para llamar podemos ir al menú llamada, presionar ▶ e ingresar en número IP a llamar, alternar entre teclado numérico y alfabético ( coloca los puntos ), para alternar dejar presionada un momento la tecla “ # ”. Si queremos borrar presionamos la tecla “ C “.
- Para compartir una presentación debemos ir al menú presentación, presionar ▶ y seleccionar la entrada “PC”, pulsar  para confirmar.
- Para mover la cámara ir al menú “Control de cámara” y presionar  luego con las flechas  posicionamos la cámara y listo.
- Para apagar el equipo dejamos presionada la tecla de color rojo con el símbolo  hasta que nos aparezca un menú donde nos dice “Poner en Standby ahora”, presionamos la tecla  y ya podemos apagar el equipo con el mismo switch que lo encendimos.